

Аксессуары к блендерам

Описание

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vkk@nt-rt.ru || сайт: <http://waring.nt-rt.ru/>

Контейнер для блендеров серии 80 012860

Колба Waring контейнера CAC33 , нержавеющая сталь, для блендеров серии 80



Крышка внешняя контейнера для блендера WR026281-V

026281-V внешняя крышка контейнера для блендера.
Совместима с контейнером CAC87, с блендерами Waring серии BB180 и BB190



Крышка внутренняя блендера серии BB WR026282-E

026282-E внутренняя крышка блендера Waring серии BB/
BB180, 185, серии BB300 и контейнера CAC87 и т.д. Материал - пластик.



Нож в сборе для блендеров WR503408

Нож в сборе, Подходит для моделей блендеров Waring BB180, BB185, SDM50, NDG180, BB190, BB155.



Контейнер CAC21 для блендеров Waring MB24 и H WRCAC21

CAC21 - опциональный контейнер для блендеров Waring MB и H, материал изготовления поликарбонат, объем 1,4 литра, поставляется в сборе с ножом и виниловой крышкой с прозрачной пластиковой заглушкой.



Контейнер CAC40 для блендеров WARING серии BB900 WRCAC40 (033005)

Стакан CAC 40 для блендеров WARING серии BB900, материал изготовления поликарбонат, объем 1,4 л, поставляется в сборе с ножом и виниловой крышкой с прозрачной пластиковой заглушкой.

Комплектация стакан с ножом и виниловой крышкой с прозрачной пластиковой заглушкой

Материал стакана Поликарбонат

Объем стакана 1,4 литра



Waring CAC59 контейнер 2 л в сборе (стакан, крышка, нож)

Waring CAC59 Контейнер для блендеров серии HGB50/55/500/550

Стакан, поликарбонатный 2 л в сборе (стакан, крышка, нож), прозрачный (BPA-free), для лабораторных блендеров HGB



Ключ для фиксации кольца для блендеров WARING CAC119

Ключ для фиксации кольца для блендеров WARING CAC119 для моделей CAC93 и CAC95



Стакан Waring CAC132

Контейнер Waring CAC132 1,4 литра выполнен из тритана (это легкий, очень прочный, небующийся, кристально прозрачный, термостойкий полиэстер, который не выделяет вредные вещества при взаимодействии с продуктами) служит заменой того, который поставляется с блендером серии Waring BB300. Он включает в себя комплект для смешивания и резки и крышку, которая плотно прилегает к контейнеру для предотвращения утечек во время работы. Кроме того, в крышку встроен мерный стаканчик с линиями заполнения на 28 гр. и 56 гр., идеальный размер для барных приложений. Его легко читаемые градуировки позволяют проводить измерения непосредственно в контейнере, поэтому вам не нужно манипулировать дополнительными инструментами, такими как мерные чашки и ложки.



Waring CAC137 Приводная муфта для блендеров Waring серии BB BLADE



Диск сцепления WARING CAC137 (032453) используется в кафе, ресторанах, на предприятиях фаст-фуда и в домашних условиях.

Области применения:

Совместно с блендерами Waring BB300 и BB155

Waring CAC140 Нож для смешивания



Комплект лезвий для блендеров Waring , модель BB300 CAC141. Выполнен из высокопрочной нержавеющей стали, в комплект входит уплотнительное резиновое кольцо.

Нож для смешивания Waring 035592 (CAC141) в сборе для блендеров серии BLADE



Нож для смешивания WARING CAC141 (035592) используется в кафе, ресторанах, на предприятиях фаст-фуда и в домашних условиях.

Совместно с блендерами Waring BB300 BLADE

Особенности:

Подходит для замены оригинальной детали

В комплекте с приводной муфтой и прочным лезвием из нержавеющей стали для быстрой обработки свежих фруктов, льда и других ингредиентов смузи или смешанных напитков

Диск сцепления WARING CAC147

Диск сцепления WARING CAC147 используется в кафе, ресторанах, на предприятиях фаст-фуда и в домашних условиях.

Области применения:

Совместно с блендерами Waring Torq 2.0 (Waring TBB (S) E)

Особенности:

Является частью системы привода и позволяет двигателю вращать нож вашего блендера. Муфту может легко и быстро заменить любой пользователь.

Дополнительные характеристики:

Максимальный диаметр 38 мм, минимальный диаметр 13 мм, длина 13 мм



Коврик под контейнер WARING CAC150

Коврик под контейнер WARING CAC150 используется в кафе, ресторанах, на предприятиях фаст-фуда и в домашних условиях.

Области применения:

Совместно с блендерами Waring Torq 2.0 (Waring TBB (S) E)

Особенности:


Является прямой заменой того, что поставляется вместе с блендером, поэтому стационарный коврик останется на месте при использовании



Инструмент для удаления базовой муфты Waring CAC161

Инструмент для удаления базовой муфты для блендеров Waring MX.

Удаляет приводную муфту блендера из его моторной базы для доступа к любой из частей



Колпак звукоизолирующий для блендеров Waring серии MX WRSE500

Waring SE500 - это звукоизолирующий колпак, созданный для блендеров серии MX, под контейнер до 1,4 литра. Заказывается отдельно. Он значительно снижает шум блендера, особенно при смешивании напитков со льдом.



Шумоизоляционный колпак Waring SE1000

Шумоизоляционный колпак Waring SE1000 используется совместно с блендерами серии Xtreme Hi-Power для стаканов объемом 2 л.



Вал Waring WSB50ST для погружного блендера серии Big Stik WRWSB50ST

Вал Waring WSB50ST для погружного блендера Waring® WSB50CE Big Stik®. Изготовлен из нержавеющей стали, в комплекте с двойным лезвием. Длина 305 мм. Полностью взаимозаменяем, так что вы можете легко изменить размер любого другого блендера Big Stik



Размеры 305 мм

Вал Waring WSB55ST для погружного блендера серии Big Stik® WRWSB55ST



Вал Waring WSB55ST для погружного блендера Waring® WSB55CE Big Stik®. Изготовлен из нержавеющей стали, в комплекте с двойным лезвием. Длина вала 355 мм. Полностью взаимозаменяем, так что вы можете легко изменить размер любого другого блендера Big Stik!

Вал Waring WSB65ST для погружного блендера серии Big Stik® WRWSB65ST



Вал Waring WSB65ST для погружного блендера Waring® WSB65CE Big Stik®. Изготовлен из нержавеющей стали, в комплекте с двойным лезвием. Длина вала 455 мм. Полностью взаимозаменяем, так что вы можете легко изменить размер любого другого блендера Big Stik!

Вал Waring WSB70ST для погружного блендера Waring® WRWSB70ST



Вал Waring WSB70ST для погружного блендера Waring® WSB70CE Big Stik®. Изготовлен из нержавеющей стали, в комплекте с двойным лезвием. Длина вала 535 мм. Полностью взаимозаменяем, так что вы можете легко изменить размер любого другого блендера Big Stik!



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vkk@nt-rt.ru || сайт: <http://waring.nt-rt.ru/>